

ボールラチェットドライバー No.2200

ボールグリップドライバーにラチェット機構搭載。







軸はラチェット部から脱着可能!

ショート事故防止 SLIM 軸カバー 軸はビット材 全身焼入 No. 2200B [⊕ 6×100 / ⊕ 6×150] [⊕ 2×100 / ⊕ 2×150 /⊕ 3×150]を用意









No. 2200 ボールラチェットドライバー

	呼	2 称	mm	mm			- 5 -		内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
Neu		×100	6.0	8.0	100	6.0	41	200	6	60	105042
New	<i>∨</i> ⊖6	×150	6.0	8.0	150	6.0	41	250	6	60	105059
	⊕2	×100	⊕ No.2		100	6.0	41	200	6	60	105011
	⊕2	×150	⊕ N	0.2	150	6.0	41	250	6	60	105028
	⊕3	×150	D ⊕ N	0.3	150	6.0	41	250	6	60	105035
											オープン価格

No. 2200B ボールラチェットドライバー 替軸

	呼		→ I I	mm		- - mm	全長 (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN (4907587)
Neu	<i>⊷</i> ⊖6	×100	6.0	8.0	100	6.0	158	6	60	105158
Neu	~ ⊖6	×150	6.0	8.0	150	6.0	208	6	60	105165
	⊕2	×100	⊕ N	o.2	100	6.0	158	6	60	105110
	⊕2	×150	⊕ N	o.2	150	6.0	208	6	60	105127
	⊕3	×150	₽N	0.3	150	6.0	208	6	60	105134
	※替軸は 2200 専用です。									オープン価格



⊖ 6×100

⊖ 6×150

△ご注意

⊕ 6×100

⊖ 6×150

- ●正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。●電気作業ではショート・感電にご注意ください。
- ●過負荷はネジの破損やけがの原因となります。●家庭ではお子様に注意して保管してください。
- ●打撃作業に使用しないでください。

株式会社ペッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリー **0120-999-914** 9:00 -17:00 **±·日·祝日は除き

本 社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309 東京 支 店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607 大阪 支 店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727