

*New*

**ケーブルストリッパー**

No.3700KS

No.3700KM


適用電線外径

Φ4~16mm



適用電線外径

Φ8~28mm



**簡単操作でストリッパー！**  
**本体をクルッと回して引くだけ**

軽量・コンパクト、  
 携帯に便利。



押さえ金具が開きやすい  
 滑り止めパッド



握りやすい！滑りにくい！  
 エルゴノミックグリップ



底部のダイヤルで  
 刃の切り込み深さを調整

**用途：**キャブタイヤケーブルやコード、通信ケーブルなどのシース剥離に

## No.3700KS ケーブルストリッパー



●付属品:交換用ブレード…1本(本体に収納)



品番No.	全長 (mm)	重量 (g)	適用電線 (ストリップ範囲)	内装 (T)	JAN (4907587)
3700KS	130	78	シース外径4~16mm	10	014641

台紙サイズ…185×75×32mm

●オープン価格

## No.3700KM ケーブルストリッパー



●付属品:交換用ブレード…1本(本体に収納)



品番No.	全長 (mm)	重量 (g)	適用電線 (ストリップ範囲)	内装 (T)	JAN (4907587)
3700KM	130	78	シース外径8~28mm	10	014658

台紙サイズ…185×75×32mm

●オープン価格

## 使い方



①底部のダイヤルを回して刃の切り込み深さを調整します。

※調整を正しくおこなわないと芯線にキズが付いたり刃を破損したりする恐れがありますのでご注意ください。



②ケーブルにセットし、ケーブルに刃をしっかりと食い込ませます。




③ケーブルを保持して、下側から正面に押すように回転させて被覆をカットします。



④ケーブルを保持したまま、本体を横方向に引くと縦裂きできます。  
※硬い被覆を剥ぐときは押さえ金具の先を使用してください。

## 交換方法



①本体のネジを2か所はずします。



②上蓋を少し持ち上げて、ダイヤル側へスライドさせると開きます。



③古いブレードを取り外し、新しいものを入れ替えます。同じ位置に取り付けてください。



④元のように組み立てます。ダイヤルが正しく回るか確認してください。

## オススメ! ワイヤーストリッパーシリーズ

### No. 3500E-1/-2 ワイヤーストリッパー



- 軽量(100g)、コンパクト、ハンディタイプ。
- 刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。
- グリップは、AWG、mm、mmの換算表付き。



3500E-1 3500E-2

●オープン価格

品番 No.	全長 (mm)	重量 (g)	ハンドル	内装 (T)	外装 (T)	JAN (4907587)		
3500E-1	155	100	赤	5	30	014108		
3500E-2	155	100	黄	5	30	014115		
3500E-1	AWG	12	14	16	18	20	22	24
	線芯直径(mm)	2.0	1.6	1.3	1.0	0.8	0.65	0.5
	公称断面積(mm <sup>2</sup> )	3.3	2.0	1.3	0.8	0.5	0.3	0.2
3500E-2	AWG	18	20	22	24	26	28	30
	線芯直径(mm)	1.0	0.8	0.65	0.5	0.4	0.3	0.25
	公称断面積(mm <sup>2</sup> )	0.8	0.5	0.3	0.2	0.13	0.08	0.05

台紙サイズ…220×75×13mm

## △ご注意

●活線には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあります。●本製品は絶縁工具ではありません。●怪我防止のため、刃部に直接指で触れないでください。●正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。●ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

## 株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール 0120-999-914

9:00-17:00 ※土・日・祝日は除きます

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607  
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167  
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770  
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959  
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

<http://www.vessel.co.jp/>

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

17050021.10